



## **TERMO DE GARANTIA**

As chapas de Compensado Plastificado F.V. de Araujo, são confeccionadas após uma exigente seleção de matérias-primas com acompanhamento em todo o processo, com alta confiabilidade ao produto.

As chapas de Compensado Plastificado F.V. de Araujo, possuem garantia de uso de 30 utilizações sendo 15 utilizações para cada face.

Para que essa garantia tenha validade e para que o cliente obtenha uma melhor performance do Compensado Plastificado F.V. de Araujo, alguns cuidados serão necessários quanto ao manuseio e armazenagem das chapas.

## **MANUSEIO E ARMAZENAGEM**

Após o recebimento e conferência das chapas plastificadas F.V. de Araujo, o cliente deve acondicioná-las em local apropriado, no transporte cuidado com as bordas, quinas e superfícies das chapas devem ser protegidas para que não sejam danificadas alterando as características iniciais e a qualidade dimensional do produto.

Antes de cada utilização e reutilização das chapas recomenda-se à aplicação de desmoldante nas superfícies das chapas, após o primeiro uso as chapas deverão ser limpas com água sob pressão controlada e/ou pano úmido, espátula de madeira ou de plástico, evitar qualquer objeto de metal ou pontiagudo a fim de evitar danos que comprometam a qualidade e garantia das chapas de Compensado Plastificado F.V. de Araujo, após esses procedimentos aplicar novamente o desmoldante, e assim repetir o processo a cada utilização das chapas.

Se a chapa necessitar recortes especiais o cliente deverá tomar algumas precauções quanto ao tipo de serra usada e bancada, recomenda-se a serra de vídea com no mínimo 96 dentes (ideal 120 dentes), com um diâmetro médio de 350 mm e uma rotação mínima recomendada de 3.800 rpm.

Durante a fixação de pregos e/ou parafusos ou outros acessórios recomenda-se que se faça numa distância mínima de 3 a 4 cm das extremidades das chapas, para evitar danos na estrutura da chapa, não é aconselhável a utilização de pregos e/ou parafusos nos topos das chapas de Compensado Plastificado F.V. de Araujo.

As chapas de Compensado Plastificado F.V. de Araujo, saem do processo produtivo com todas as bordas seladas com tinta apropriada, portanto quando cortadas ou perfuradas por pregos ou parafusos ou outros buracos, deverão ser novamente seladas para manter a impermeabilização das chapas.

Recomenda-se o uso de alavancas e cunhas de madeira durante a desmontagem das chapas para reutilização, recomenda-se evitar pés de cabra e outros materiais que possam danificar as chapas.

Se utilizar vibradores não devem ser encostados nas superfícies das chapas durante a concretagem e preferencialmente utilizar vibradores com pontas revestidas com borracha para evitar danos nas superfícies das chapas.

As chapas de Compensado Plastificado F.V. de Araujo, devem ser limpas antes de serem armazenadas após sua utilização conforme descrito anteriormente e acondicionados adequadamente.

O empilhamento das chapas deve ser efetuado de forma equilibrada, ou seja, na horizontal com no mínimo três pontaletes bem distribuídos na dimensão total das chapas com uma distância mínima de 10 cm do piso, evitando-se curvaturas nas chapas.

Quando o armazenamento for efetuado por tempo mais prolongado deverá ser em local preferivelmente coberto, seco e arejado, onde não sofra exposição à chuva, sol e umidade para que a vida útil das chapas não seja comprometida e sua performance dê ao cliente total satisfação.

F.V.de Araujo S.A.  
Departamento comercial